



My Vapor Record User Manual

Besuchen Sie www.joytech.com, klicken Sie auf Support→ My Vapor Record, laden Sie die Installationsdatei der PC-Verbindungssoftware herunter und installieren Sie die Software. Verbinden Sie dann eVic mit dem Computer und öffnen Sie die Software **MVR.exe**. Die folgende Bedienoberfläche wird angezeigt:



Wählen Sie "Only Charging", so lädt der PC lediglich den Akku der eVic; wählen Sie "See my Vapor Record", so wird die Software-Oberfläche aufgerufen.



(Get Date From eVic) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten von der eVic zu importieren und auf dem PC zu sichern.

(User Information) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Benutzerinformationen einzugeben.

Benutzer können Benutzerinformationen (Name, Alter, Geschlecht) über die Bedienoberfläche betrachten oder ändern. Klicken Sie auf "Modify", um geänderte Informationen an die eVic zu übertragen.



(Current Status) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Status der eVic einzustellen (Es gibt zwei Stauseinstellungen: Allgemein, Zeit).



Wenn Sie "General" wählen, können Sie einige grundlegende Informationen der verbundenen eVic prüfen (Produktbezeichnung, Softwareversion, Seriennummer, eingestellte Züge, Gesamtsumme der Züge, aktuelle Spannung, aktuelle Batterieladung in mAh) sowie das tägliche Zuglimit und die Ausgangsspannung einstellen. Klicken Sie auf "Modify", um geänderte Werte an die verbundene eVic zu übertragen.



Wählen Sie "Zeit", um die Zeit einzustellen und klicken Sie auf "Modify", um die geänderten Informationen an die verbundene eVic zu übertragen.

(Statistics) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf die Oberfläche mit den Statistiken zu gelangen. In dieser Oberfläche können Sie Ihre Züge, die Spannung und den Widerstand des Zerstäubers (in Ω) in statistischen Diagrammen anzeigen lassen.

Zugzähler

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre tägliche Anzahl Züge während der letzten 30 Tage vom gewählten Tag aus an (den gewählten Tag eingeschlossen).



Diagramm 2: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre wöchentliche Anzahl Züge während der letzten 30 Wochen von der gewählten Woche aus an (die gewählte Woche eingeschlossen).



Diagramm 3: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre monatliche Anzahl Züge während der letzten 30 Wochen vom gewählten Monat aus an (der gewählte Monat eingeschlossen).



Spannungszähler

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Spannungsleveln am gewählten Tag an.



Diagramm 2: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Spannungsleveln in der gewählten Woche an.



Diagramm 3: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Spannungsleveln im gewählten Monat an.



Widerstandszähler

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Widerstandsleveln am gewählten Tag an.



Diagramm 2: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Widerstandsleveln in der gewählten Woche an.



Diagramm 3: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Widerstandsleveln im gewählten Monat an.



Laden Sie Programmupdates von www.joytech.com herunter und kopieren Sie sie in den Ordner 'HEX' von My Vapor Record (Dateipfad: My Vapor Record\HEX). Ändern Sie dann den Dateinamen der Update-Datei in code.bin. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Software von eVic zu aktualisieren. (Vorsicht: Bitte trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Computer während des Aktualisierungsvorganges nicht. Nach der Aktualisierung sollten Sie das Gerät trennen und den Akku neustarten. Danach können Sie das Gerät verwenden.)

Wenn Sie auf www.joytech.com klicken, werden Sie direkt auf die offizielle Seite von Joytech weitergeleitet. Klicken Sie auf Contact Us, wenn Sie eine Frage haben und Kontakt mit uns aufnehmen möchten. Klicken Sie auf Exit, um das Programm zu verlassen.