

# UFO

## Aufbau



Der Stiftsockel (-Leiter) ist mit dem Boden verschraubt.  
Sollte der Stiftsockel locker sein, dann diesen wieder leicht festziehen. rechts herum drehen = fest

