

Hinweise zum Gebrauch:

Danke, dass Sie sich für ein original Joyetech Produkt entschieden haben! Um eine sichere und richtige Handhabung sicherzustellen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, Fragen zum Produkt oder zur Anwendung haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Joyetech Fachhändler vor Ort in Verbindung oder besuchen Sie unsere Homepage: unter: <http://www.joyetech.com/german/>.

Produktbeschreibung und -einführung:

Der eGrip kommt in Form eines Zigarettenetuis und ergänzt neue Funktionen zusammen mit einer kompakten Größe. Sein Gehäuse aus Edelstahl beinhaltet den Zerstäuber und den Akku, und verfügt nicht nur über ein transparentes Flüssigkeitsfenster, sondern auch über einen 360-Grad-Regelungsring, um die Ausgangsleistung (8W-20W) einzustellen. Darüber hinaus kann der Luftstrom mit dem Spezialwerkzeug angepasst werden, um Ihren Dampf-Gewohnheiten zu entsprechen. Der eGrip nutzt auch seinen geeigneten Zerstäuber-Kopf (1,5 Ω Widerstand), welches seine hohe Leistung ergänzt.

Spezifikation

Größe: 46,4 mm x 20,4 mm x 99,5 mm
(inclusive Mundstück)

Kapazität: 1500mAh

Spannungseinstellung: VW

E-juice Kapazität: 3,6ml



Sie einfach den Zerstäuber Kopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.(Bitte denken Sie daran, vermessen die Verdampferkopf vor dem Gebrauch.)

Flüssigkeitsfüllung:

Drücken Sie den Deckel auf der Seite des eGrip-Körpers hoch und füllen Sie dann langsam die Flüssigkeiten in das Loch. Denken Sie daran, die Kappe nach dem Füllen zu schließen.

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder:



Aufladen:

Stecken Sie das USB Kabel an den eGrip Körper aus dem Boden, und verbinden Sie es mit dem Netzadapter oder einer anderen Energiequelle, wie einen Computer. (es kann während auf Ladung verwendet werden).

Lade- und Batterieindikationen

Aufladen: Während der Verbindung zu dem USB Auflader blinkt die Ladeanzeige 5 mal und blinkt im Anschluss weniger schnell während der Ladung. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, geht die Ladeanzeige aus.

Benutzung:

Anschalten: Wenn der eGrip ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Das Licht der Taste blinkt 5 Mal und das Licht der Modusanzeige leuchtet 5 Sekunden lang.

Ausschalten: Wenn der eGrip eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät auszuschalten. Das Licht der Taste blinkt 5 Mal und das Licht der Modusanzeige wird ausgeschaltet.

VW mode (8W-20W): In der Einstellung VW kann die Wattspannung via dem Rotationsring im Uhrzeigersinn reguliert werden. Je höher die Spannung, desto grösser ist der Dampfausstoss.

Regulierung der Luftzufuhr:

Drehen Sie die einstellbare Schraube auf der Unterseite. Drehen Sie die Schraube in die andere Richtung, um die Schraube zu lösen. Je lockerer die Schraube ist, desto größer ist der Lufteinlass.



Austausch des Zerstäuberkopfs:

Drehen Sie die große Schraube an der Unterseite mit einer Münze heraus. Der Zerstäuberkopf befindet sich auf der Basis. Schrauben

Batterie: Sobald ein Ladezustand von 60% und mehr erreicht ist, leuchtet die Batterielade-Anzeige durchgehend. Ist ein Ladezustand von unter 60% erreicht, so wird dies durch ein blinken in der Batterielade-Anzeige signalisiert. Je weniger Batterieladung vorhanden, desto schneller blinkt die Batterielade-Anzeige.

Bei Batterieladezustand:

30% bis 59% = Batterielade-Anzeige blinkt langsam

10% bis 29% = Batterielade-Anzeige blinkt in normaler Geschwindigkeit

0% bis 9% = Batterielade-Anzeige blinkt sehr schnell

Niedrige Akkuladung:

Im eingeschalteten Zustand wird das Licht der Taste 40 Mal blinken und das Gerät wird automatisch abgeschaltet, wenn die Akkuspannung unter 3,3 V liegt.

Verdampfer-Schutz-Funktion: Sofern das Gerät mehr als 10 Sekunden ohne Unterbrechung betrieben werden schaltet der Verdampfer automatisch ab um einer Überhitzung oder anderen Schäden vorzubeugen. Nach einigen Sekunden ist die Inbetriebnahme des Gerätes regulär gewährleistet nach automatischer Schutz-Abschaltung.

Überspannungs-Schutz: Bei einer Überspannung wird das Gerät automatisch abgeschaltet. Die Batterielade-Anzeige blinkt dabei 5mal und schaltet sich im Anschluss ab. Die Inbetriebnahme sofern kein Schaden zu verzeichnen ist erfolgt in gewohnter Art und Weise.

Sicherheitsvorkehrungen:

1. Lassen Sie Ihre eGrip nur von Joyetech reparieren. Versuchen Sie nicht selber das Gerät zu reparieren. Das kann dazu führen, dass Sie das Gerät beschädigen und stellt ein Sicherheitsrisiko für Sie da.
2. Die eGrip sollte nur bei Temperaturen zwischen 10°C- 60°C bei trockenem Klima verwendet werden. Am besten laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0°C- 45°C.
3. Die eGrip wurde für den Gebrauch, mit originalen Joyetech Komponenten entworfen. Benutzen Sie keine nicht freigegebenen Komponenten mit der eGrip. Das kann die Leistung des Gerätes herunter setzen oder sogar zu Schäden führen

Bedienungsanleitung Joyetech eGrip